

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ PNEUMATIK S DIGITÁLNÍM MANOMETREM

42.09-PH02

**Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO**

Pistole je určena pro huštění nebo pro kontrolu tlaku v pneumatikách. Při kontrole tlaku není nutné připojovat přívodní tlakovou hadici. Podsvícený display zobrazuje tlak, jednotky a stav nabití baterií. S ohledem na úsporu energie baterií display po 30s zhasne a po 3 min. dojde k jeho automatickému vypnutí.

Technické parametry

Provozní tlak: 8 bar

Měření v jednotkách: psi, kPa, bar, kgf/cm

Napájení manometru: baterie Alk. R-03 (AAA) 2ks
(baterie nejsou součástí dodávky)

Vložení baterií (výměna)

Před prvním použitím vložte do manometru baterie. Schránka na baterie se nachází na zadní straně manometru.

Stlačte západku a otevřete víčko a vložte baterie. Pozor na správnou polaritu! Vybité baterie ihned vyměňte, aby nedošlo k vytečení elektrolytu a poškození manometru.

Tlačítko ventilu pro snížení tlaku se nachází na levé straně pistole a lze jej snadno ovládat palcem.

Hadice je zakončena rychloupínací koncovkou určenou pro běžné automobilové ventily. Čep pro připojení stlačeného vzduchu je kompatibilní se standardními rychlospojky.

Nastavení požadovaných jednotek

Stiskněte tlačítko ON. Display se rozsvítí a zobrazí se nulová hodnota. Pod číslicemi je údaj v jakých jednotkách bude naměřená hodnota zobrazena (např. Psi). Pro změnu jednotek, stiskněte tlačítko FUNC. Nastavená jednotka zůstává i po vypnutí uložena.

Likvidace

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ



Informace

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným používáním.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.



Popis

1. Čep pro připojení rychlospojky tlakové hadice
2. Páčka ventilu
3. Digitální manometr
4. tlačítko pro zapnutí - vypnutí
5. tlačítko pro změnu jednotek
6. Tlačítko ventilu pro snížení tlaku
7. Hadice s lisovanými koncovkami
8. Rychloupínací koncovka

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o., www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99, Praha 5 150 00